


「液晶点灯時の文字表示」




【MODE】切替

- 標準モード：一定した噴流の強さで連続運転します。
- ゆらぎモード：噴流の強さを変化させながら運転します。
- 波モード：運転、停止を交互に繰り返し運転します。

【POWER】切替 ※”標準モード”時のみ

- 噴流の強さが2段階で切り替わります。

※異常時に”アラーム”が表示されます。



※本図は家庭用ジェットフォームバスの専用壁スイッチです。
 その他 壁スイッチおよびON/OFFスイッチなど交換は対応しておりません。



株式会社 ウェルランド

特記事項	図面名称	壁スイッチ	縮尺	A3=1/1	図面番号
	品番		日付	2023.06.22	部品図
	仕様	家庭用ジェットフォームバス専用	担当	企画部	